

DTP-30C/PCIe、DTP-30C/PCIe+

DTP-60C/PCIe、DTP-60C/PCIe+

DTP-120C/PCIe、DTP-120C/PCIe+

DTP-30C/PCI、DTP-30C/PCI+

DTP-60C/PCI、DTP-60C/PCI+

DTP-120C/PCI、DTP-120C/PCI+

数字中继监控卡

硬件说明书

Version 1.1

杭州三汇信息工程有限公司 www.sanhuid.com



目 录

目	큣	i
	١明	
	··· 约记录	
	□概述	
	功能描述	
	性能特点	
	板卡工作原理框图	
第2章	ī 安 装	4
	系统要求	
2.3	安装步骤	12
	主要技术/性能参数	
	技术/销售支持	



版权申明

本文档版权属杭州三汇信息工程有限公司所有。

杭州三汇信息工程有限公司保留对此文件进行修改而不另行通知之权利。

杭州三汇信息工程有限公司承诺所提供的信息为正确且可靠,但并不保证本文件绝无错误。

请在使用本产品前,自行确定所使用的相关技术文件及规格为最新有效之版本。若因贵公司使用本公司之文件或产品,而需要第三方之产品、专利或者著作等与其配合时,则应由贵公司负责取得第三方同意及授权。上述关于同意及授权,非属本公司应为保证之责任。



版本修订记录

版本号	发布日期	修订内容
Version 1.0	2009.02	新创建此文档.
Version 1.1	2010.03	增加 C 型 PCI 系列数字中继监控卡.

请访问我们的网站(www.sanhuid.com)以获取该文档的最新版本。



第1章 概述

三汇 DTP 系列 PCIe 数字中继监控卡(DTP-30C/PCIe、DTP-30C/PCIe+、DTP-60C/PCIe、DTP-60C/PCIe+、DTP-120C/PCIe 及 DTP-120C/PCIe+)是一种采用 PCIe 总线的数字中继监控录音卡; DTP 系列 PCI 数字中继监控卡(DTP-30C/PCI、DTP-30C/PCI+、DTP-60C/PCI、DTP-60C/PCI+、DTP-120C/PCI 及 DTP-120C/PCI+)是一种采用 PCI 总线的数字中继监控录音卡。本系列板卡可以在数字 E1/T1 中继线上实现高阻复接应用,从而获得该线路上的电话呼叫信息和语音信号。

1.1 功能描述

- 主被叫信息接收功能
- 单卡最多有8个高阻复接输入通道,最多能监控4个E1/T1端口的上下行信号
- 支持中国 1 号信令、7 号信令(TUP、ISUP)、ISDN 信令的呼叫状态分析和语音信号分析
- 支持来话单向录音、去话单向录音、来话去话混合录音三种录音模式
- 支持自动增益控制(AGC)
- 支持标准或自定义的 DTMF 信号/单音频信号检测
- 通话/静音检测
- 卡上装有符合电信标准的防雷电路,确保不受雷击损坏
- 具有唯一的硬件序列号。每片语音卡的固件中均写入了唯一的硬件序列号,可用于区分不同的卡和防伪识别,应用系统通过简单的函数调用即可获得
- 具有硬件授权号识别电路。用户可向本公司申请唯一的授权号,保护用户软件安全
- 兼容三汇其它系列语音卡产品

1.2 性能特点

● 支持 PCIe/PCI 总线

PCIe 板卡符合 PCIe1.0a 总线标准, PCIe x1,单向可提供的最大传输速率为 2.5 Gbps; PCI 板卡符合 PCI2.2 总线标准,通用型 PCI 设计,支持 3.3V 及 5V PCI 插槽,可在 PCI-X 插槽上使用;所有型号板卡支持即插即用 (PNP),无需任何跳线设置。

● 支持 DMA 传输

录音数据采用 DMA 方式传输,不占用主机 CPU,更加适合于支持大容量应用系统。

● 齐全的信令系统支持



采用可上载的信令分析处理模块,无需改变硬件,通过配置即可实现对不同信令系统下 E1/T1 中继的监控。

● 支持多种语音编码格式

支持硬件处理的 A-law (G.711)、μ-law、IMA-ADPCM、GSM、MP3 及 G.729A 格式的编码,以及软件处理的 16-bit linear PCM、VOX 格式的编码,支持 WINDOWS 标准的 WAV 文件,录制的语音文件可以通过 Cooledit 等声音工具进行编辑和播放。

● 高阻复接

通过并线接入,具有相当高的输入阻抗,复接后不影响原系统的正常运行。

● 信号自适应能力

具有极强的信号自适应能力,可在传输线的任意位置上接入。

● 统一的三汇 SynCTI 驱动程序开发平台

具有自主知识产权的统一 SynCTI 驱动程序开发平台有高度的智能性。单机可支持高达 2048 个通道。通过简单地调用驱动平台的函数即可实现各项功能,无须您过多了解电话呼叫的 细节。



1.3 板卡工作原理框图




图 1-1 板卡工作原理图



第2章安装

2.1 结构示意图

● DTP-30C/PCIe 主板示意图




图 2-1 DTP-30C/PCle 主板示意图 (左视图及正视图)

注释	注释说明
SPYPCM0	第一个 SPYPCM 的输入
LED1	第一个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯

表 2-1 图 2-1中符号注释说明

● DTP-30C/PCle+主板示意图






图 2-2 DTP-30C/PCle+主板示意图 (左视图及正视图)

注释	注释说明
SPYPCM0	第一个 SPYPCM 的输入
LED1	第一个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯

表 2-2 图 2-2中符号注释说明

● DTP-60C/PCIe 主板示意图




图 2-3 DTP-60C/PCle 主板示意图 (左视图及正视图)

注释	注释说明
SPYPCM0	第一个 SPYPCM 的输入
SPYPCM1	第二个 SPYPCM 的输入
LED1	第一个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯
LED2	第二个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯

表 2-3 图 2-3中符号注释说明



● DTP-60C/PCle+主板示意图




图 2-4 DTP-60C/PCle+主板示意图 (左视图及正视图)

注释	注释说明
SPYPCM0	第一个 SPYPCM 的输入
SPYPCM1	第二个 SPYPCM 的输入
LED1	第一个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯
LED2	第二个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯

表 2-4 图 2-4中符号注释说明

● DTP-120C/PCIe 主板示意图




图 2-5 DTP-120C/PCle+主板示意图 (左视图及正视图)

* *	
注释	注释说明
SPYPCM0	第一个 SPYPCM 的输入
SPYPCM1	第二个 SPYPCM 的输入



SPYPCM2	第三个 SPYPCM 的输入
SPYPCM3	第四个 SPYPCM 的输入
LED1	第一个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯
LED2	第二个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯
LED3	第三个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯
LED4	第四个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯

表 2-5 图 2-5中符号注释说明

● DTP-120C/PCle+主板示意图




图 2-6 DTP-120C/PCIe+主板示意图 (左视图及正视图)

注释	注释说明
SPYPCM0	第一个 SPYPCM 的输入
SPYPCM1	第二个 SPYPCM 的输入
SPYPCM2	第三个 SPYPCM 的输入
SPYPCM3	第四个 SPYPCM 的输入
LED1	第一个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯
LED2	第二个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯
LED3	第三个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯
LED4	第四个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯

表 2-6 图 2-6中符号注释说明

● PCIe 主板后视图






图 2-7 PCIe 数字中继监控卡主板示意图(后视图)

● DTP-30C/PCI 主板示意图




图 2-8 DTP-30C/PCI 主板示意图 (左视图及正视图)

注释	注释说明
SPYPCM0	第一个 SPYPCM 的输入
LED1	第一个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯

表 2-7 图 2-8中符号注释说明

● DTP-30C/PCI+主板示意图






图 2-9 DTP-30C/PCI+主板示意图 (左视图及正视图)

注释	注释说明
SPYPCM0	第一个 SPYPCM 的输入
LED1	第一个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯

表 2-8图 2-9中符号注释说明

● DTP-60C/PCI 主板示意图




图 2-10 DTP-60C/PCI 主板示意图 (左视图及正视图)

国上10岁11 000/1 01 至版外总国 《在版图》	
注释	注释说明
SPYPCM0	第一个 SPYPCM 的输入
SPYPCM1	第二个 SPYPCM 的输入
LED1	第一个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯
LED2	第二个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯

表 2-9图 2-10中符号注释说明

● DTP-60C/PCI+主板示意图






图 2-11 DTP-60C/PCI+主板示意图 (左视图及正视图)

注释	注释说明
SPYPCM0	第一个 SPYPCM 的输入
SPYPCM1	第二个 SPYPCM 的输入
LED1	第一个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯
LED2	第二个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯

表 2-10图 2-11中符号注释说明

● DTP-120C/PCI 主板示意图




图 2-12 DTP-120C/PCI 主板示意图 (左视图及正视图)

注释	注释说明
SPYPCM0	第一个 SPYPCM 的输入
SPYPCM1	第二个 SPYPCM 的输入
SPYPCM2	第三个 SPYPCM 的输入
SPYPCM3	第四个 SPYPCM 的输入
LED1	第一个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯



LED2	第二个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯
LED3	第三个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯
LED4	第四个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯

表 2-11图 2-12中符号注释说明

● DTP-120C/PCI+主板示意图




图 2-13 DTP-120C/PCI+主板示意图 (左视图及正视图)

注释	注释说明
SPYPCM0	第一个 SPYPCM 的输入
SPYPCM1	第二个 SPYPCM 的输入
SPYPCM2	第三个 SPYPCM 的输入
SPYPCM3	第四个 SPYPCM 的输入
LED1	第一个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯
LED2	第二个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯
LED3	第三个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯
LED4	第四个 SPYPCM 的来/去话同步指示灯

表 2-12 图 2-13中符号注释说明

● PCI 数字中继监控卡主板后视图






图 2-14 PCI 数字中继监控卡主板示意图(后视图)

2.2 系统要求

系统主机要求:

CPU: 300MHz Intel® Pentium® II 或更高。

内存: 256M 字节或更多。

硬盘: 视应用系统的实际需求而定。

支持的操作系统:

参见程序员手册《SynCTI Programmer's Manual_cn.pdf》。

2.3 安装步骤

注: 请在关闭电源的情况下进行安装!

Step1: 将监控卡插入微机的 PCIe/PCI 插槽并紧固。

Step2: 用板卡附配的线缆连接监控卡和外部中继线(E1或T1)。

注: 附配的线缆有两种,一种用于监控双绞线线路,为RJ48C连接线(图 2-15),一种用于监控同轴电缆线路,称为RJ48C-BNC转接线(图 2-16)。





图 2-15 复接卡 RJ48C 连接线



图 2-16 RJ48C-BNC 转接线

如果被监控PCM使用的是双绞线电缆,其接线方法如图 2-17所示。如果用户需要自制RJ48C 连接线,请按图 2-18所示的引脚顺序接线。一个RJ48C接口对应一个SpyPCM,同时注意不要使用图 2-19所示的错误接法。




图 2-17 监控卡与被监控设备的双绞线接线方法




图 2-18 与监控卡相连的 RJ48C 接头的引脚定义






图 2-19 监控卡监控双绞线线路时两种错误的接线图

如果被监控PCM使用的是同轴电缆,其接线方法如图 2-20所示。如果用户需要自制RJ48C到同轴电缆的转接线,请按图 2-18所示的引脚顺序接线,并确保Tip1、Tip2 接同轴电缆的芯,Ring1、Ring2 接同轴电缆的屏蔽层。




图 2-20 监控卡与被监控设备的同轴电缆接线方法

注意:

- ① 用户需要根据实际线路,自行购买使用与线路接口类型相匹配的三通(同轴电缆接口或双绞线接口),将监控卡并入被监控的中继线上。
 - ② 上述各型号板卡的每个 RJ48C 输入端口只能监控同一个 E1 的来话和去话,至于哪对输入



监控来话,哪对输入哪个监控去话,则不做规定。

③ 三通可位于被监控中继线的任意位置,但从三通到监控卡的导线长度不能超过 20 米(在条件允许的范围内越短越好),否则可能对被监控线路造成不良影响。如果难以实现这点,可设法改变原有中继线的走向,使其经过监控卡的附近;通过三通复接后的信号需要远传(超过 20 米)时,可以使用本公司的高阻复接盒产品。

Step3: 连接可进行监听的设备。

如果不需要使用"实时监听"功能,本步骤可以略过。

数字中继监控卡不具有监听所需的模拟音频信号输出接口,可以使用普通声卡进行实时监听。

Step4: 开机并安装驱动程序。

关于如何安装驱动程序,请参考 SynCti InstManual cn.pdf 文件。

Step5: 配置数字中继监控卡的工作参数。

具体配置方法请参见《SynCTI 程序员手册》等相关文件的说明。

特别注意:

- 由于应用系统通常在无人操作的情况下长时间运行,因此必须关闭 CMOS 和 WINDOWS 操作系统中的电源管理中有关 CPU 和硬盘等省电的选项,使微机始终处于全速运行状态。 否则运行一段时间后,可能会出现性能下降或发生意外错误的情况。
- 按照电信设备使用的常规要求,安装了语音卡的微机外壳必须可靠接地,通常利用电源插头的第三只脚即可,但必须确保插座可靠接地。如果不接地,或接地不可靠,都可能引起语音卡工作不稳定且抗雷击能力降低等情况。



附录 A 主要技术/性能参数

外形尺寸:

重 量:

约110g

环境要求:

工作温度: 0℃—55℃

储存温度: -20 ℃—85 ℃

湿 度: 8%— 90% 无结露

储存湿度: 8%— 90% 无结露

输入/输出接口:

E1 物理接口: 符合 G.703 建议,包括 75Ω

非平衡接口和120Ω平衡接

 \square_{\circ}

T1 物理接口: 具有不同损耗的 DSX-1 和

CSU 线路补偿,包括 100Ω

和110Ω平衡接口。

录音技术指标:

录音编码格式: CCITT A/μ-Law 64kbps

IMA ADPCM 32kbps

G.729A 8kbps

GSM 13.6kbps

MP3 8/16kbps

频响: 300-3400Hz(±3dB)

自动增益控制 (AGC): -20dB—0dB

信令标准:

SS1: 符合国际 GF002-9002 的 DL 信令和

MFC 信令

SS7: 符合 Q771-Q795 建议的有关规定 DSS1: 符合 Q.933 建议

系统最大容量:

每个系统最多可容纳8块数字中继监控卡同时运行,每块监控卡最多监控4个E1/T1。

电源要求:

+3.3V DC: 1.5A 最大消耗功率: ≤5W

输入接口及阻抗:

*输入接口: RJ48C 交流阻抗: 1K*Ω

音频编码速率:

16Bit PCM 128kbps 8Bit PCM 64kbps A-Law 64kbps μ-Law 64kbps VOX 32kbps **ADPCM** 32kbps GSM 13.6kbps MP3 8/16kbps G.729A 8kbps

采样率:

8kHz

安全防护:

防雷击能力: 4级



附录 B 技术/销售支持

您在使用我们产品的过程中,有任何疑问都可以与我们联系,我们将尽 心尽力提供服务。

公司联系方法:

杭州三汇信息工程有限公司

http://www.sanhuid.com

地址: 杭州滨江区南环路 3756 号三汇研发大楼 9F

邮编: 310053

电话: 0571-88861158(总机)

传真: 0571-88850923

技术支持:

电话: 0571-88921532 (工作日 8:30 - 17:00)

手机: (0) 13306501675 (24 小时热线)

Email: support@sanhuid.com

销售部:

电话: 0571-86695356

Email: <u>13989830066@139.com</u>